


# 本機のつなぎかた

本機は、テレビをご覧いただくためにスピーカーの取り付けや接続コード類の接続が必要です。

詳しくは取扱説明書の  内ページをご覧ください。



お願い

接続するときは、各機器の電源を切って接続してください。